

FICHA TÉCNICA (VEREDA CALCAREA)

Recomendaciones para la colocación y el tomado de juntas.

INTRODUCCION

La belleza de su vereda está basada en el excelente producto que ponemos a su disposición, en su colocación y en su mantenimiento.

Por esto ponemos a su alcance la presente ficha técnica, donde consideramos la colocación y tomado de juntas de su vereda.

COLOCACION

Para la colocación, debe Pintar la cara de atrás del mosaico con una lechinada compuesta por 2 partes de cemento de albañilería y 1 parte de agua

(Atención: en esta operación no manche la cara vista). Utilice para ello una esponja de goma espuma. Unte la lechinada y apoye con leve presión sobre la cara posterior de la misma dejando la zona central sin pintar.

MORTERO O MEZCLA DE ASIENTO

Para la colocación propiamente dicha, sugerimos preparar alguna de las siguientes mezclas.

- A) 1 parte de cemento de albañilería + 4 partes de arena
- B) 1 parte de cal hidratada + $\frac{1}{4}$ parte de cemento pórtland normal + 4 partes de arena.

PROCEDIMIENTO

- A) Pinte la cara del revez del mosaico, como indicamos anteriormente.
- B) Aplique el mortero o mezcla de asiento sobre el contrapiso, cortando con la cuchara perimetralmente para que al asentar el mosaico, la mezcla no suba por la junta lateral.
- C) Asiente el mosaico y nivélelo con golpes de cabo de martillo.

TOMADO DE LAS JUNTAS

- Sugerimos espesores de junta de 2 mm.
- Después de un día de colocado el piso deben tomarse las juntas.
- Estas deben estar completamente limpias.
- Prepare la pastina para juntas mezclando 2 partes de pastina más 1 parte de agua.
- No prepare cantidades superiores a 10 Kg. por vez.
- Vierta el agua en un recipiente y agregue la pastina hasta la proporción indicada.
- Mezcle hasta obtener un color homogéneo.
- La pastina preparada debe ser usada inmediatamente, si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare nuevamente.

PROCEDIMIENTO

Con un recipiente con pico, conteniendo la pastina preparada, vierta prolijamente sobre la junta, en pasadas sucesivas hasta llenar completamente. Puede ayudarse con una escoba para llevar y traer la pastina hasta el perfecto llenado.

Una vez llena la junta y antes del fraguado debe eliminar la pastina sobrante y evitar así el posible manchado del piso, para ello puede proceder de las siguientes maneras:

- A) espolvoree con pastina seca y elimine con trapo seco o húmedo. Repita hasta la limpieza total del mismo.
- B) moje con agua y evácuela hasta la limpieza total de la pastina sobrante. Repita de ser necesario. (Atención: No evacuar la pastina de la junta propiamente dicha.)

CURADO

El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento y adherencia de la pastina con el mosaico. Para conseguirlo recomendamos mantener húmeda las juntas con una suave llovizna de agua o con cualquier otro método, durante las primeras 24 Hs.

Como conclusión es conveniente que Ud. sepa que nuestros productos por estar fabricados con materias primas naturales y cemento conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación.

Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza.